13 Place de l'église
61800 Saint-Cornier-des-Landes
SIRET : 952 907 210 00019
Email : contact@damaslocation.fr
Tél : 07.85.24.61.68
Site : www.damaslocation.fr

NOTICE MACHINE À CAFÉ

Utiliser uniquement sur une surface plane et stable.
Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans eau.
Ne pas immerger la base électrique dans l'eau.
Ne pas toucher les surfaces chaudes pendant le fonctionnement.
Tenir hors de portée des enfants.

Étapes de mise en marche :

1. Remplir la cuve avec la quantité d'eau désirée.
   14L : Eau : Min 10 litres - Max 14 litres
   7L : Eau : Min 5 litres - Max 7 litres
2. Installer le tube central dans son logement.
3. Positionner le panier-filtre sur le tube.
4. Ajouter le café moulu dans le filtre permanent.
   14L : Café moulu : environ 750 à 1000 g
   7L : Café moulu : environ 400 à 500 g
5. Fermer le couvercle.
6. Brancher l'appareil.
7. Mettre l'interrupteur sur la position "ON".

Le cycle de percolation démarre automatiquement.
Temps moyen de préparation : 45 à 60 minutes pour une cuve complète.

Lorsque le café est prêt, le système passe automatiquement en maintien au chaud.
Utiliser le robinet anti-goutte pour servir les boissons.

Maintenir le couvercle fermé afin de conserver la température.

Utiliser du café moulu avec une mouture moyenne ou grosse.

Ne jamais dépasser le niveau maximal indiqué dans la cuve.

Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est rempli d'eau chaude ou de café.



! Attention !

Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

Ne jamais immerger la partie électrique.

Ne pas nettoyer au jet d'eau.